IMONTÁŽNÍ NÁVOD - MONTÁŽNY NÁVOD -GEPOLSTERTE WANDPANEELE - SZESZERELÉSI UTASÍTÁS -LIPICI SAU SPUMA DE MONTAJ - Инструкции за монтаж



Čištění-Čistenie-Reinigung-Tisztítas-Curătare-Почистване

isopropulalkoholu.

- Stenu očistite jemným rozotrením izopropulalkoholu.

- Reinige die Wand von Schmutz und Fett esten mit Reinigungsalkohol oder Sholichem)

- Tisztítsa meg a falat izopropil-alkoholl-

- Curățați peretele, ștergând ușor cu alcool izopropilic.

Linie-Linien-Vonalak-Linii-Линии

- Pomocí vodováhy a tužky označte okraj
- Pomocou vodováhy a ceruzky označte okraj panelu na stene
- Markiere mit Hilfe eines Bleistifts und einer Wasserwaage den Rand des Paneels.
- Vízmértékkel és ceruzával jelölje meg a panel szélét a falon
- Trasați cu creionul și nivela linia de marcare a marginii panoului.
- С помошта на нивелио и молив начеотайте



Lepení-Lepenie-Klebstoff-Ragasztó-Adeziv-Лепило

- Na čalouněný panel naneste tečky lepidla.
 Potom jemně přitlačte panel na zeď a
 - zkontrolujte, zda je rovnoměrně přileper
- Na čalúnenú panel naneste bodky lepidla Potom jemne pritlačte panel na stenu a
- Verteile auf dem gepolsterten Paneel punktweise
- den Klebstoff. Daraufhin drücke diese an die Wand und prüfe nach, ob das Paneel gleichmäßig angeklebt ist.
- Nyomjon ragasztót a kárpitozott panelre. Ezután nyomja a falhoz és ellenőrizze. hogy a panel egyenesen van-e ragasztva
- Aplicati adezivul în puncte pe panoul tapiţat. Apoi ţineţi panoul apăsat pe perete
- și verificați dacă este lipit drept.
- Нанеси лепилото върху тапицирания панел.
- След това го притиснете към стената и проверете дали панелът е равномерно



Montáž-Montáž-Montage-Összeszerelés-Montaj - Монтаж

- Panel **přítlačte jemně** na stěnu. Pomocí vodováhy V případě potřeby ho vyrovnejte a poté panel přitlačte silněji na stěnu.
- Panel pritlačte jemne na stenu. Po
- vodováhy skontrolujte, či je panel rovnomerne pripevnený. V prípade potreby ho vyrovnajte a potom panel pritlačte silnejšie na stenu - Drücke das Paneel leicht an die Wand
- Prüfe mit Hilfe einer Wasserwaage, ob et gerade an der Wand ist. Führe eve Nachbesserungen durch und drücke das Paneel anschließend fester an die Wand.
- Finoman nyomja a panelt a falhoz. Vízmértékkel ellenőrizze, hogy egy síkban van-e. Végezzen el minden korrekciót, majd nyomja meg határozottabban a panelt a falhoz
- Tineți delicat panoul apăsat de perete Verificați cu nivela dacă panoul este fix drept, aplicati eventuale corectii, apoi apăsati panoul cu mai multă putere.
- Притиснете панела внимателно към стената. Проверете с нивелир дали панелът е фиксиран равномерно. Нанесете необходимите корекции и след това притиснете панела по-здраво към стената.









Při montáží panelů dávejte pozor na jednotný směr vazby tkaniny. Počas montáže panelov dávaite pozor na jednotnú smer väzbu látku Bei der Montage der Paneele auf die gleichmäßige Richtung des Stoffger A panelek telepítésekor ügyeljen a szövet szövésének egységes irányára. montajul panourilor, poziționarea țesăturii trebuie să fie în aceeași Когато монтирате панелите, обърни внимание на еднаквата посока на материята.